دوره آموزشی بینایی ماشین کاربردی

آکادمی ربوتک - آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

جلسه 6 – ادامه بحث Classification و حل چند مثال










دیتاست گل های IRIS



سه کلاس از هر کلاس 50 عدد

داده ها (ویژگی ها) کلاس ها :

- ا طول گلبرگ Iris Setosa طول گلبرگ عرض گلبرگ
- - طول کاسبرگ Iris Virginica
 - عرض کاسبرگ

نمونه:

5.1,3.5,1.4,0.2, Iris-setosa

دیتاست MNIST (اعداد دست نویس)




60 هزار داده Train و 10 هزار داده 60

کلاس ها:

داده ها

اعداد دست نویس 1 تا 10 تصاویر 28 در 28

تک کاناله



دیتاست هدی (اعداد دست نویس فارسی)

شامل 60K داده Train و 20K داده تست

کلاس ها:

داده ها

ارقام 0 تا 9 فارسی

تصاویر 28 در 28

تک کاناله

2

ديتاست CIFAR-10

airplane automobile bird cat deer dog frog horse ship truck


50 هزار داده Train و 10 هزار داده 50

کلاس ها:

10 دسته از حیوانات و وسایل نقلیه داده ها

تصاویر 32 در 32 سه کاناله

10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30



smiles دیتاست



شامل 13165 تصوير

کلاس ها:

داده ها

خندیدن و نخندیدن

تصاویر 64 در 64 gray







Kaggle: Dogs vs. Cats دیتاست



















































شامل 25000 تصوير

کلاس ها:

گربه و سگ


داده ها

بدون پیش پردازش





دیتاست Flowers-17



شامل 1360 تصوير

کلاس ها:

داده ها

17 نوع گل

بدون پیش پردازش





ديتاست CALTECH-101











شامل 8677 تصوير

کلاس ها:

101 نوع شي



asketball-hoop


























































نمونه:

داده ها

بدون پیش پردازش

دیتاست Tiny ImageNet 200



شامل 120000 تصوير

کلاس ها:

داده ها

200 كلاس مختلف

تصاویر 64 در 64 رنگی





دیتاست Adience







شامل 26580 تصوير

کلاس ها :


بدون پیش پردازش

جنسیت و سن (60-0)

نمونه:

داده ها

دیتاست ImageNet



بیش از 14 میلیون تصویر

کلاس ها:

داده ها


22000 جسم مختلف

بدون پیش پردازش





دیتاست Kaggle: Facial Expression Recognition Challenge



شامل 35888 تصوير

کلاس ها:

داده ها

48 در 48 تک کاناله 7 حالت چهره



دیتاست Indoor CVPR







Hospital

KinderGarden

ClassRoom







RestaurantKitchen

ArtStudio

Office








MusicStudio

Studio Labratory









WareHouse

TVStudio

MeetingRoom

شامل 15620 تصوير

کلاس ها:

داده ها


67 محل مختلف

بدون پیش پردازش





دیتاست Stanford Cars



شامل 16185 تصوير

کلاس ها:

داده ها


196 ماشين مختلف

بدون پیش پردازش





مروری بر استفاده از الگوریتم های تشخیص ویژگی



حل یک مساله Classification ساده به کمک دیتاست IRIS



Setosa



Versicolor



Verginica


دستور 32 : جدا كردن داده هاى Train و Test


داده های X داده های Y داده های X


from sklearn.model_selection import train_test_split

مثال:


X, x, y, y= train_test_split(train_data, lable, test_size = 0.33)







اگر داده ها به صورت خطی جدا نباشند ؟



دستور 32 : تعریف یک Object




مثال:

from sklearn import svm

clf = svm.SVC()


دستور Classifier ، train : 32 ساخته شده



clf.fit(X, y)


مثال:






مثال:

clf.predict(X_test)





مثال:

clf.predict_proba(X_test)



Label های واقعی

clf.accuracy_score

محاسبه دقت بر حسب درصد

Label های پیش بینی شده



acc = clf.accuracy_score(y_true, y_pred)

مثال:

شخصیت هفته : Fei-Fei Li



> استاد دانشگاه Stanford


ح مدیر آزمایشگاه هوش مصنوعی استنفورد

ح مدرس دوره معروف CS231n

تشخیص ماشین بودن یا نبودن یک تصویر








0101010 00111 ...

تشخیص اعداد به کمک SVM و HOG



گام 1: اضافه کردن ماژول های مورد نیاز

from sklearn import datasets
from skimage.feature import hog
from sklearn.svm import LinearSVC
import cv2

از ماژول dataset به منظور دانلود کتابخانه MNIST استفاده میکنیم.

گام 2 : خواندن داده ها و استخراج ویژگی ها وlable ها

```
dataset = datasets.fetch_openml("mnist_784")
features = np.array(dataset.data, 'int16')
labels = np.array(dataset.target, 'int')
```

داده ها را باید به آرایه ای از numpy تبدیل کنیم.



گام 3 : استخراج ویژگی به کمک HOG

```
list_hog_fd = []
for feature in features:
    fd = hog( . . . , visualise=False)
    list_hog_fd.append(fd)
hog_features = np.array(list_hog_fd, 'float64')
```

لازم است تا داده ها به تصاویر 28 در 28 تبدیل شوند.

حل مساله Parkinson به کمک HOG و Classification

